

## **ARDUINO NANO CODE OF ENERGY HARVESTING SHOE MODULE**

```
#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// ----- Pins -----

const uint8_t LED_PIN    = 8;

const uint8_t BTN_HEALTH_PIN = 2; // D2 -> Battery Health

const uint8_t BTN_MIXED_PIN = 3; // D3 -> Steps + V + %

const uint8_t BTN_STATS_PIN = 4; // D4 -> Steps + Voltage

// ----- LCD -----

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// ----- ADC / Divider -----

const float VREF    = 5.0f;    // ADC reference (UNO default)

const float DIV_RATIO = 0.040909f; // Vout/Vin of your divider (adjust if needed)

const int  STEP_THRESHOLD = 5;  // Raw threshold to detect a step (avoid noise)

// ----- Battery model -----

// 12V Lead-Acid

const float BAT_FULL_V = 12.7f; // ~100%

const float BAT_EMPTY_V = 11.8f; // ~0%

// ----- App State -----

long stepCount = 0;

bool prevStepActive = false;

unsigned long lastStepMs    = 0; // LED timing

unsigned long lastRefreshMs = 0; // display refresh

enum ScreenMode { SCREEN_STATS = 0, SCREEN_HEALTH = 1, SCREEN_MIXED = 2 };

ScreenMode screenMode = SCREEN_STATS;

ScreenMode lastScreen = (ScreenMode)255;

bool prevD2 = false, prevD3 = false, prevD4 = false;
```

```

// ----- Helpers -----

float vinFromRawV(int raw) {
    float vout = (raw * VREF) / 1023.0f; // ADC (0..1023)
    return vout / DIV_RATIO;           // real input voltage
}

int batteryPercent(float v) {
    float pct = (v - BAT_EMPTY_V) / (BAT_FULL_V - BAT_EMPTY_V) * 100.0f;
    if (pct < 0) pct = 0;
    if (pct > 100) pct = 100;
    return (int)(pct + 0.5f);
}

const char* healthLabel(int pct) {
    if (pct >= 80) return "GOOD";
    if (pct >= 40) return "OK";
    return "LOW";
}

void drawStatsHeader() {
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("STEP COUNT:");
    lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("VOLTAGE:");
}

void drawHealthHeader() {
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("HEALTH:");
    lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("V:");
}

```

```
void drawMixedHeader() {  
    lcd.clear();  
    lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("STEPS & BATTERY");  
}
```

```
void updateStatsValues(int raw) {  
    float vinV = vinFromRawV(raw);  
    lcd.setCursor(12, 0); lcd.print("  "); lcd.setCursor(12, 0); lcd.print(stepCount);  
    lcd.setCursor(9, 1); lcd.print("    ");  
    lcd.setCursor(9, 1); lcd.print(vinV, 2); lcd.print("V");  
}
```

```
void updateHealthValues(int raw) {  
    float vinV = vinFromRawV(raw);  
    int pct = batteryPercent(vinV);  
    lcd.setCursor(8, 0); lcd.print("  ");  
    lcd.setCursor(8, 0); lcd.print(pct); lcd.print("% ");  
    lcd.setCursor(2, 1); lcd.print("        ");  
    lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(vinV, 2); lcd.print("V ");  
    lcd.print(healthLabel(pct));  
}
```

```

void updateMixedValues(int raw) {
    float vinV = vinFromRawV(raw);
    int pct = batteryPercent(vinV);
    // Line 0: STEPS
    lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("STEPS:    ");
    lcd.setCursor(7, 0); lcd.print("    ");
    lcd.setCursor(7, 0); lcd.print(stepCount);
    // Line 1: V and %
    lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("V:");
    lcd.setCursor(2, 1); lcd.print("    ");
    lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(vinV, 2); lcd.print("V ");
    lcd.setCursor(10, 1); lcd.print("B:");
    lcd.setCursor(12, 1); lcd.print("  ");
    lcd.setCursor(12, 1); lcd.print(pct); lcd.print("%");
}

// ----- Setup -----
void setup() {
    Serial.begin(9600);

    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
    pinMode(BTN_HEALTH_PIN, INPUT_PULLUP);
    pinMode(BTN_MIXED_PIN, INPUT_PULLUP);
    pinMode(BTN_STATS_PIN, INPUT_PULLUP);

    lcd.begin();          // If this fails to compile, use lcd.init();
    lcd.backlight();

```

```

// Splash

lcd.print("FOOT STEP POWER");

lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("  GENERATOR");

delay(2000);


drawStatsHeader();

}


// ----- Loop -----

void loop() {

  unsigned long now = millis();

  int raw = analogRead(A0);

  bool stepActive = (raw > STEP_THRESHOLD);


  // Step detection with threshold + LED timing
  if (stepActive && !prevStepActive) {
    stepCount++;
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
    lastStepMs = now;
    if (screenMode == SCREEN_STATS) { // quick refresh on stats screen
      lcd.setCursor(12, 0); lcd.print("  ");
      lcd.setCursor(12, 0); lcd.print(stepCount);
    }
  }
}

```

```
if (now - lastStepMs >= 100) {  
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);  
}  
prevStepActive = stepActive;  
  
// Read buttons (active LOW)  
bool d2 = (digitalRead(BTN_HEALTH_PIN) == LOW);  
bool d3 = (digitalRead(BTN_MIXED_PIN) == LOW);  
bool d4 = (digitalRead(BTN_STATS_PIN) == LOW);  
  
if (d2 && !prevD2) screenMode = SCREEN_HEALTH; // D2 -> Health  
if (d3 && !prevD3) screenMode = SCREEN_MIXED; // D3 -> Mixed  
if (d4 && !prevD4) screenMode = SCREEN_STATS; // D4 -> Stats  
  
prevD2 = d2; prevD3 = d3; prevD4 = d4;  
  
// Redraw header on screen change  
if (screenMode != lastScreen) {  
    if (screenMode == SCREEN_STATS) drawStatsHeader();  
    else if (screenMode == SCREEN_HEALTH) drawHealthHeader();  
    else drawMixedHeader();  
    lastScreen = screenMode;  
    lastRefreshMs = 0; // force immediate update  
}
```

[illegible]